



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Spellbinders®
PRIZM™

Разработанная специально для выполнения творческих работ, машинка Prizm™ принадлежит к последней инновационной линейке машинок для вырубki и тиснения. Машинка портативна и проста в эксплуатации. Используйте ее совместно с новыми ножами Prizm голубого цвета, а также с большинством других ножей бренда Spellbinders и иных брендов.

Ваш творческий потенциал будет полностью раскрыт благодаря машинке Prizm™: вы легко сможете вырубать и/или эмбоссировать материал на платформе шириной 2 ¼" (5,72см) простым поворотом ручки. Spellbinders Prizm™ предлагает бесконечные возможности для скрапбукинга, создания открыток, мини-альбомов, оформления подарков и т.д.!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации машинки Spellbinders Prizm™.



Комплектация

1. Машинка Spellbinders Prizm™
2. Плата "А" для вырубki (белая)
3. Плата "В" для эмбоссирования (голубая)
4. Плата "С" для вырубki (серая)
5. Мат для эмбоссирования (желто-коричневый)

Перед началом работы необходимо найти подходящее место для установки машины. Убедитесь, что рабочая область - чистая, с устойчивой поверхностью и имеет достаточно пространства для размещения всех пластин.



Рис. 1



Рис. 2

Подготовка машинки к работе

1. Установите машинку Prizm™ на устойчивую поверхность и поверните белый рычаг, расположенный на передней панели машинки, по часовой стрелке, для фиксации машинки, как показано на рисунке 1.
2. Опустите вниз платформы для продвижения сэндвича для вырубki и эмбоссирования, расположенные по обеим сторонами машинки, как показано на рисунке 2.

Подготовка к творческим работам

Независимо от того, вырубаете ли вы или эмбоссируете, вам необходимо использовать правильные инструменты в работе. Для работы с машинкой подходят все ножи Prizm голубого цвета, а также дизайны линеек Nestabilities и Shapeabilities. С помощью этих ножей вы сможете вырубать, эмбоссировать и наносить узор по трафарету в любое время для создания оригинальных творческих работ.

Ножи Spellbinders выпускаются с разными формами и размерами, вдохновляя своими деталями на безграничное творчество.

Примечание: Ножи Spellbinders предназначены для работы с различными материалами, такими как кардсток, бумага, фольга и др.

Подготовка «сэндвича»

Все сэндвичи должны быть сложены в правильном порядке. Попытка неправильного использования пластин может привести к поломке машины. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию пластин. Для большей уверенности рекомендуется сначала проверить работу машинки на кусочке материала/бумаги.



Рис. 3

Сэндвич для вырубки

(очередность снизу вверх, как показано на рисунке 3)

1. Плата "А" (базовая) белого цвета
2. Нож (режущей стороной вверх)
3. Вырубаемый материал (бумага, кардсток, фольга и т.д.)
4. Плата "С" для вырубки (серая)
5. Пропустите сэндвич через машинку



Рис. 4

Сэндвич для эмбоссирования

(очередность снизу вверх, как показано на рисунке 4)

1. Плата "А" (базовая) белого цвета
2. Нож (режущей стороной вверх) с вырубкой внутри ножа
3. Мат для эмбоссирования (желто-коричневый)
4. Плата "В" для эмбоссирования (голубая)
5. Пропустите сэндвич через машинку



Рис. 5



Рис. 6

После работы

1. Поднимите платформы, расположенные с двух сторон машинки Prizm™, вверх, как показано на рисунке 5.
2. После окончания работы на машинке поверните белый рычаг, расположенный на передней панели машинки, против часовой стрелки, для снятия фиксации, как показано на рисунке 6.
3. Поставьте машинку в удобное безопасное место вдали от детей.

Чистка и уход

Очищайте машинку Spellbinders® Prizm и аксессуары к ней влажной тканью. Не используйте чистящие средства или химикаты. Для удаления пыли и мелких обрезков можно использовать герметизированный воздух.

Если потребуется смазать ручку машинки Prizm, вы можете легко это сделать. Капните каплю бытового средства для мытья посуды между белой и синей частями ручки и прокрутите ее для равномерного распределения средства. В качестве альтернативы вы можете снять ручку и погрузить ее в чистую воду с добавлением средства для мытья посуды.

Запрещено использовать химические средства типа WD-40.

Для увеличения срока эксплуатации пластин, используйте в работе обе стороны и удаляйте обрезки после окончания работы.

Меры предосторожности

Если результат вырубки вас не удовлетворяет, пожалуйста, вложите дополнительный лист бумаги размером с форму для вырубки между базовой платой "А" и ножом, чтобы увеличить давление в процессе вырубки.

Сэндвич для вырубки/эмбоссирования должен быть сложен в правильном порядке. Нарушение порядка может привести к поломке машинки. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию машин до начала работы.

Затруднения при проведении сэндвича через машинку могут быть вызваны неправильным порядком пластин. Поворачивая ручку в обратном направлении, вытащите сэндвич и проверьте правильность расположения пластин. Оказание давления для проведения неправильно сложенного сэндвича может привести к поломке машины и снятию ее с гарантии.

Как при работе с любыми другими устройствами, от ножниц до резаков, необходимо соблюдать меры предосторожности. В случае эксплуатации оборудования детьми не оставляйте их без присмотра. В целях безопасности после окончания работы уберите машинку в недоступное для детей место.

Гарантия

Гарантия на машинку Spellbinders® Platinum 6 ограничена сроком 1 (один) год. Гарантия распространяется на дефектное оборудование или его части в случае, если дефект (брак) возник по вине изготовителя. Изготовитель гарантирует бесплатную замену или ремонт при условии подтверждения факта покупки в течение гарантийного периода.

Гарантия не распространяется на случаи поломки оборудования вследствие его неправильной эксплуатации или небрежности. Вы можете самостоятельно поставить машинку на гарантию на сайте [SpellbindersCreativeArts.com/warranty](https://www.spellbinderscreativearts.com/warranty) или позвонив по телефону 1-888-547-0400.

Поздравляем и благодарим вас за покупку машинки Spellbinders® Prizm™!





Spellbinders®

Spellbinders®

Phoenix, Arizona

Toll Free 888-547-0400 Local 602-385-7700

2016© All Rights Reserved Spellbinders Paper Arts Company, L.L.C.

SpellbindersCreativeArts.com

Made in China